

RF LED dálkový ovladač Sunricher 1-zónový mini

SR-2833S




Vlastnosti

- Ovládání jednobarevných LED pásků a svítidel
- Přímé ovládání osvětlení jedním tlačítkem
- Kompatibilní se všemi univerzálními přijímači série RF
- Krytí IP20

Produktové č.	NAPÁJENÍ	PRACOVNÍ FREKVENCE	VÝSTUP	ROZMĚRY
SR-2833S	3V (3xCR2025 battery)	869,5/916,5/434MHz	RF signál	38,5x13,7mm

Popis ovladače




Instalace ovladače

1. Fix the magnet in the chute of the back shell

2. Screw the back cover onto the wall

3. The back cover can suck the remote control on the wall.



Popis

Miniaturní nástěnný ovladač LED pásků Sunricher SR-2833S je jedno zónový LED ovladač. Slouží k ovládání jednobarevných LED pásků nebo svítidel. Pomocí LED ovladače je možné vypnutí, zapnutí, stmívání LED pásků a LED svítidel. Ovladač na LED pásky je plně kompatibilní s přijímači SUNRICHER. Díky rádiovému přenosu signálu je dosah ovladačů až 20m. Na zadní straně ovladače je magnet. Snadno tak připevníte ovladače na kovový povrch. Na jeden okruh lze připojit i více přijímačů, můžete tak ovládat jedním tlačítkem osvětlení na více místech.

Nastavení ovladače

Spárování s RF přijímačem:

- před prvním použitím odstraňte ochranný film na baterii
- stiskněte třikrát „Learning Key“ na RF přijímači
- stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
- svítidlo připojené k přijímači jednou blikne
- přijímač je úspěšně spárován s dálkovým ovladačem

Bezpečnostní instrukce

- Zařízení je určeno pouze pro montáž kvalifikovanými osobami. Před montáží se ujistěte, že je ve vašich schopnostech tento modul zapojit.
- Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti. Riziko úrazu.
- IP20 - nedovolte, aby se do ovladače dostala jakákoliv tekutina, byl zbytečně vystaven mechanickým šokům, povětrnostním vlivům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla, vlhku, korozivním látkám a dalším faktorům, které by jej mohly poškodit.
- Výrobek nerozebírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakkoliv poškozen. Kontaktujte prodejce.
- Nepoužívejte přístroj v kondenzující atmosféře. Nepoužívejte přístroj v podmínkách s okolní teplotou a vlhkostí, která může způsobit kondenzaci vody uvnitř přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vlhký, ať již kvůli počasí nebo po čištění krytu.
- Nepokoušejte se přístroj používat ihned poté, co jste ho přinesli z chladného prostředí do teplého prostředí. Kondenzace vody uvnitř i vně přístroje může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.
- Nemodifikujte přístroj. Změna v konstrukci může vést k nebezpečí, poškození a zranění.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl dlouho dobu uskladněn za nepříznivých podmínek.

Luxifer CZ s.r.o. | U výstaviště 230/11, 170 00 Praha | info@luxifer.cz | +420 608 166 779 / +420 221 228 081 | www.lxf.cz/

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Uvedený symbol na výrobku a jeho příslušenství, obalu nebo na původních dokumentech označuje, že s výrobkem, nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo mít za následek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto

materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické příslušenství současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země. V České republice Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz, www.asekol.cz. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákon uděleny pokuty.

Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pro spotřebitele bez IČO. Záruka 12 měsíců je platná pro spotřebitele s IČO. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, neoprávněné použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu.

Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu. Zjištění, že Vám tento výrobek nevyhovuje není důvod k reklamaci. Pokud chcete výrobek reklamovat předložte spolu s ním doklad o koupi. Pokud dojde k poruše vašeho přístroje kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili.